

01 Trägerrahmen ausbauen



Bauen Sie zunächst den Trägerrahmen aus, um den Austausch der Scheinwerfer zu erleichtern. Dies ist der Rahmen, in dem die Scheinwerfer befestigt sind.

02 Vorhandene Scheinwerfer ausbauen



Verwenden Sie nach Möglichkeit die Schrauben und Clips der vorhandenen Scheinwerfer wieder. Geben Sie etwas Fett oder Öl auf die Schrauben, damit sie sich leichter lösen lassen.

Der Torx-Antrieb an der Vorderseite kann leicht beschädigt werden. Drehen Sie die Schrauben deshalb möglichst von der Rückseite aus. Drehen Sie sie so, dass sich der Scheinwerfer nach hinten bewegt.

Wichtig: Lösen Sie alle Schrauben gleichmäßig und abwechselnd in Schritten von jeweils etwa 1 cm, bis alle gelöst sind. Drehen Sie nicht erst eine Schraube vollständig heraus.

03 Hyperios-Scheinwerfer montieren



Montieren Sie die neuen Hyperios-Scheinwerfer auf dieselbe Weise wie die ursprünglichen Halogenscheinwerfer. Fetten oder ölen Sie die Schrauben erneut, damit sie sich leicht eindrehen lassen.

Falls die ursprünglichen Schrauben und Clips nicht wiederverwendet werden können, verwenden Sie die mitgelieferten neuen Schrauben und Clips. Die neuen Clips können etwas größer sein. Bohren Sie in diesem Fall die Befestigungslöcher entsprechend auf.

Setzen Sie zuerst die Clips auf die Schrauben, bevor Sie die Clips in die Befestigungslöcher einsetzen.

Drehen Sie die neuen Scheinwerfer möglichst weit nach vorne, damit bei Bedarf genügend Platz für einen CAN-Bus-Widerstand bleibt.

04 Lichtbild einstellen

Stellen Sie das Lichtbild mit den drei Schrauben an der Vorderseite ein.